

Транспортгас Србија - Корисничка платформа

Упутство за кориснике


Увод

Апликацији се приступа преко следећег линка:

<https://kp.transportgas-srbija.com/>

1. Јавни приступ

Отварањем линка приказује се почетна страница:



Страница је јавна и могу да је виде сви укључујући и нелоговане коиснике.

Мени садржи:

- Почетна – враћа вас на почетни екран
- Улаз / излаз – приказ листе улаза/излаза
- Позиви – приказ отворених позива
- Корисничка платформа – отвара преглед за логоване кориснике (или страницу за логовање уколико корисник није улогован)
- Корисничко упутство – овај документ

1.1 Улази/Излази

Кликом на ставку Улази / излази отвара се јавна страница са информацијама о улазима и излазима.



ПочетнаПозивиУлази / ИзлазиКорисничка платформа

Улази и излази - Стање на дан 05.07.2025.

Датум за претрагу: 05/07/2025

!

BG-122-1 - ТО БАТАЈНИЦА

Капацитет:	Непрекиди	Повратни
Технички:	461.700	-
Уговорен:	228.000	-
Расположив:	233.700	-

Пријави Капацитет

!

BG-122-2 - ШП БАТАЈНИЦА

Капацитет:	Непрекиди	Повратни
Технички:	449.000	-
Уговорен:	285.000	-
Расположив:	164.000	-

Пријави Капацитет

!

BG-123-1 - СУРЧИН 1 (СТАР)

1.2 Позиви

Кликом на ставку Позиви отвара се јавна страница са информацијама о активним позивима.

Транспортна
Агенција
Србије

Почетна

Позиви

Улази / Излази

Корисничка платформа

Позиви за уговарање - Наредне Гасне Године

2025-11n

Позив се односи на:

Тип	Шифра	Назив	Капацитет
U	U1	ППС Хоргош ХУН/СРБ	127.779.466 kWh/dan
U	U2	ИП КАЛОТИНА/ДИМИТРОВГРАД	11.773.462 kWh/dan
I	NS-209-1	ТИ ЛОЗНИЦА	18.900.000 kWh/dan

2025-1on

Позив се односи на:


Тип	Шифра	Назив	Капацитет
U	DP1	РГЕ ИЗЛАЗ	5.540.400 kWh/dan
U	DP11	ППС ЖУТИ КАНАЛ	180.000 kWh/dan
U	DP3	СГС МАРТОНОШ ЗАПАД	461.700 kWh/dan
U	DP4	СГС БАНАТСКИ ДВОР	554.040 kWh/dan
U	DP5	СГС СРПСКИ ИТЕБЕЈ	144.000 kWh/dan
U	DP6	СГС МЕЂА	369.360 kWh/dan

1.2 Корисничка платформа

Кликом на ставку Корисничка платформа прелази се на кориснички део за који је потребно бити логован у систем. Више о томе у наредним поглављима.

2. Пријава на систем

Након покретања ставке Корисничка платформа, отвара се страница за пријаву.



Упутство:


- У поље Корисничко име унесите своје корисничко име
- У поље Лозинка унесите вашу лозинку
- Кликните на дугме „Пријава“
По успешној пријави, бићете преусмерени на почетну страницу апликације.

3. Мени

Мени садржи:

- Почетна – враћа вас на почетни екран
- Улаз / излаз – приказ листе улаза/излаза
- Позиви – приказ отворених позива
- Захтеви – приказ захтева пријављеног корисник
- Инструменти плаћања – приказ инструмената обезбеђења плаћања тренутно пријављеног корисника


3.1 Почетна страница - логовани корисник



У десно горњем углу је исписано име пријављеног корисника.

3.2 Улаз / излаз

Кликом на ставку Улаз / излаз отвара се табела са информацијама о улазима и излазима.



Улаз / излаз					
Претрага и филтрирање					
Тип	Шифра	Назив	Капацитет	Тип	Врста
I	BG-122-1	ТО БАТАЈНИЦА	461700.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-122-2	ШП БАТАЈНИЦА	449000.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-122-3	БАТАЈНИЦА-КОТЛАРНИЦА	821.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-123-1	СУРЧИН 1 (СТАРА)	545000.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-123-2	СУРЧИН 2 (НОВА)	480000.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-123-3	СУРЧИН-КОТЛАРНИЦА	616.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-124-2	БЕЖАНИЈА	15250000.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-124-3	БЕЖАНИЈА-КОТЛАРНИЦА	15390.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-125-1	УМКА	1190160.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња
I	BG-125-2	УМКА-КОТЛАРНИЦА	3078.00	Енергент домаћа потрошња	Излазни капацитет домаћа потрошња

Приказане колоне:


- Тип – означава тачку примопредаје
- Шифра – интерна ознака тачке
- Назив – пуни назив тачке
- Капацитет – капацитет у m^3
- Тип – тачка примопредаје на систему
- Врста – врста капацитета (улазни/излазни)

3.2.1 Претрага и филтрирање

У горњем делу приказа позива налази се дугме **Претрага и филтрирање**. Кликом на ово дугме отвара се бочни панел у коме корисник може унети параметре за претрагу. Опција **Претрага** омогућава кориснику да лако пронађе улазе и излазе на основу унетих критеријума (нпр. тачка примопредаје, типу позива и слично).

Кликом на дугме „Претрага“, систем ће приказати само оне позиве који одговарају задатој претрази.

Уколико желите да уклоните све унете филтере и вратите приказ целе листе улаза и излаза, кликните на дугме „Ресетуј“. Овим се сва унета поља за претрагу бришу.



Претрага ×

Тип позива:

-- Изабери --

Претрага

Ресетуј

Шифра:

Претрага

Ресетуј

Назив:

Претрага

Ресетуј

Капацитет:

Претрага

Ресетуј

Тачка примопредаје:

-- Изабери --

Претрага

Ресетуј

Врста:

-- Изабери --

Претрага

Ресетуј

3.3 Позиви

Кликом на ставку Позиви, отвара се листа доступних позива за уговарање капацитета.

Позиви									
Претрага и филтрирање									
Број	Назив	Година	Рок	Период	Тип	Улази/излази	Период	Статус	
2025	Месечни прекиди	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Интерконекције	Годишњи	A	Додај захтев
2025-1	Годишњи 2025	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Интерконекције	Годишњи	A	Додај захтев
2025-13	Месечни прекиди Август	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Остали	Годишњи	A	Додај захтев
2025-14	Месечни непрекидни јул 2026	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Сви	Годишњи	A	Додај захтев
2026	Годишњи непрекидни	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Сви	Годишњи	A	Додај захтев
2026-12	Годишњи прекидни	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Интерконекције	Годишњи	A	Додај захтев
2026-13	Месечни непрекидни 2027	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Остали	Годишњи	A	Додај захтев
2026-14	Месечни непрекидни март 2026	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Интерконекције	Годишњи	A	Додај захтев
2026-18	Месечни непрекидни јан 2026	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Интерконекције	Годишњи	A	Додај захтев
2026-19	Месечни непрекидни јун 2026	Гасна 2026/2027	01-03-2026	01-10-2026 - 01-10-2027	Непрекидни	Интерконекције	Годишњи	A	Додај захтев

Колоне:

- Број – опис позива (нпр. „Дневни непрекидни 30.04.2025“)


- Година – гасна година на коју се позив односи
- Рок – крајњи рок за подношење захтева
- Период – период на који се позив односи
- Тип – врста позива (нпр. Непрекидни)
- Улази/излази - сви, остале тачке и тачке интерконекције
- Статус – статус позива (нпр. А)
- Захтев – дугме за подношење захтева

3.3.1 Претрага

У горњем делу приказа позива налази се дугме Претрага и филтрирање. Кликом на ово дугме отвара се бочни панел у коме корисник може унети параметре за претрагу. Опција Претрага омогућава кориснику да лако пронађе позиве на основу унетих критеријума (нпр. назив, тип, година и слично).

Кликом на дугме Претрага, систем ће приказати само оне позиве који одговарају задатој претрази.

Уколико желите да уклоните све унете филтере и вратите приказ целе листе позива, кликните на дугме Ресетуј. Овим се сва унета поља за претрагу бришу.



Претрага

Број позива:

Претрага Ресетуј

Тип позива:

-- Изабери -- Претрага Ресетуј

Тип периода:

-- Изабери -- Претрага Ресетуј

Гасна година:

-- Изабери -- Претрага Ресетуј

Категорија чвора:

-- Изабери -- Претрага Ресетуј

Претрага и филтрирање

3.3.2 Додај захтев

Кликом на дугме Додај захтев у табели Позива отвара се форма за додавање захтева за закуп капацитета.

Захтев за капацитет

Број захтева: 3-00005

Статус: У припреми

Укупна цена: 0.00

Потребна средства: 0.00

Ставке	Документи				
Додате ставке					
Тип	Улаз - излаз	Технички капацитет	Захтевано kWh/dap	Расподељени капацитет	
I	ТО БАТАЈНИЦА	415530.00	1000	0	Обриши
I	ОРАШАЦ	18468.00	2000	0	Обриши
I	МЛАДЕНОВАЦ	923400.00	500	0	Обриши

Додај ставку

Улаз - излаз: I - ТО БАТАЈНИЦА - 415530.00

Захтевана количина: 0

Расположива количина: 415530.00

Одобрена количина: 0

Додај ставку

Предај

Поља за унос:

- Улази и излази на којима се закупљује капацитет бирају се у опцији улаз-излаз из падајућег менија.
- Захтевани капацитет се уписује у пољу поред улаз-излаз.

После уписивања свих података, потребно кликнути на дугме Додај ставку. Кликом на дугме Додај ставку - ставке се додају табелу изнад форме за додавање. У десној страни табеле закупњених капацитета кликом на дугме Обриши ставка се уклања из табеле.

Кликом на дугме Предај захтев се званично шаље на обраду за годишњу расподелу капацитета. Захтев има статус припреме све док се не преда, након тога прелази у стање "У обради" све док не буде потврђен од стране Транспортгас система и док не буде расподељен капацитет.

Напомена: Након предаје захтева, у случају промене захтева потребно је поново предати захтев.

У случају да је захтев некомплетан или да из било ког разлог се захтева допуна, статус ће прећи у стање “захтевана измена”, након чега ће поново бити омогућена измена и поновна предаја захтева.

На крају, када буде распоређен капацитет, код одобрених захтева, видеће се и одобрени капацитет за свау од наведених ставки улаза-излаза из захтева.

3.3.3 Документи

Приликом предаје захтева корисник добија документ којим се потврђује да је захтев предат. Документ се може пронаћи кликом на картицу “Документи”.

Захтев за капацитет ЈП СРБИЈА ГАС Одјава

Број захтева: 2025-1on-00005

Статус: У обради

Укупно 5 улаза:	Укупно 45 излаза:	Укупна цена	Потребна средства
101.921	2.074.693	52.552.016,52	15.765.604,95

Није обезбеђено довољно инструмената плаћања

Ставке **Документи**

Naziv dokumenta

Potvrda_2025-1on-00005

Предај

3.4 Захтеви

Кликом на Захтев из бочног менија отвара се приказ захтева тренутно пријављеног корисника

Захтеви за капацитет						
Претрага и филтрирање						
Број	Шифра позива	Позив	Датум	Статус	Број ставки	Инструменти плаћања
2025-1op-00005	2025-1op	2025-1op	17.06.2025.	У обради	50	Не Детаљи
2025-1in-00005	2025-1in	2025-1in	17.06.2025.	Одобрен	3	Не Детаљи

« 1 »

3.4.1 Претрага

У горњем делу приказа позива налази се дугме Претрага и филтрирање. Кликом на ово дугме отвара се бочни панел у коме корисник може унети параметре за претрагу. Опција Претрага омогућава кориснику да лако пронађе захтеве на основу унетих критеријума (нпр. периода, шифре и позива).

Кликом на дугме Претрага, систем ће приказати само оне захтеве који одговарају задатој претрази.

Уколико желите да уклоните све унете филтере и вратите приказ целе листе позива, кликните на дугме Ресетуј. Овим се сва унета поља за претрагу бришу.

Претрага



Период за претрагу (од - до):

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Претрага

Ресет

Шифра позива:

Претрага

Ресетуј

Позив:

Претрага

Ресетуј

Инструмент плаћања

-- Сви --



Претрага

Ресетуј

3.4.2 Детаљи захтеви

Кликом на дугме Детаљи захтева, отвара се страница са приказом детаља (бр. захтева, статусом захтева, улази-излази, захтеваним количинама по тачкама и слично) одабраног захтева.

Почетна

Улаз / излаз

Позиви

Захтеви

Инструменти плаћања

Захтев за капацитет

Број захтева: 2025-1on-00005

Статус: У обради

Укупно 5 улаза: 101.921

Укупно 45 излаза: 2.074.693

Укупна цена: 52.552.016,52

Потребна средства: 15.765.604,95

Није обезбеђено довољно инструмената плаћања

СтавкеДокументи

Тип	Улаз - излаз	Расположив капацитет	Захтевано kWh/dan	Расподељени капацитет
1	ТО БАТАЈНИЦА	415.530	111	0
1	СУРЧИН 1 (СТАРА)	490.500	11.111	0
1	СУРЧИН 2 (НОВА)	432.000	222.222	0
1	УМКА	1.071.144	33.333	0

Додај ставку

Улаз - излаз: -- Изабери --

Захтевани капацитет: 0

Расположив капацитет: 0


Одобрени капацитет: 0

Предај

Напомена: Уколико је износ потребних средстава за захтев већи од збира средстава на инструментима плаћања појављује се упозорење испод поља потребна средства.

3.5 Инструменти плаћања

Кликом на ставку „Инструменти плаћања“ у левом менију, отвара се преглед свих доступних инструмената плаћања.



Тип	Датум истека	Износ
Остале тачке	04.08.2030.	1,00
Тачка интерконеције	04.08.2029.	1,00

Приказани су подаци у табели, по следећим колонама:

- Износ – вредност инструмента обезбеђења плаћања
- Датум истека – датум до ког важи инструмент
- Тачка интерконеције – означава Тачку примопредаје на којој је Систем повезан са транспортним системом Суседног оператора из друге државе, као и Тачку примопредаје Параћин, односно Панчево, односно Госпођинци
- За остале – означава све Тачке примопредаје на Систему, осим Тачака интерконеције;

Ова функционалност омогућава кориснику да на једном месту види који инструменти обезбеђења плаћања су активни и када истичу, као и на који тип капацитета се односе.

3.5.1 Претрага

У горњем делу приказа позива налази се дугме Претрага и филтрирање. Кликом на ово дугме отвара се бочни панел у коме корисник може унети параметре за претрагу. Опција Претрага омогућава кориснику да лако пронађе инструменте обезбеђења

плаћања на основу унетих критеријума (нпр. периоду, тачкма интерконеције, остале тачке).

Кликом на дугме Претрага, систем ће приказати само оне инструменте обезбеђења плаћања који одговарају задатој претрази.

Уколико желите да уклоните све унете филтере и вратите приказ целе листе позива, кликните на дугме Ресетуј. Овим се сва унета поља за претрагу бришу.

 **Претрага и филтрирање**

Претрага

×

Период за претрагу (од - до):

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Претрага

Ресетуј

Тачка интерконеције:

-- Изабери --

▼

Претрага

Ресетуј

Остале тачке:

-- Изабери --


▼

Претрага

Ресетуј

4. Одјава – Логаут Корисника

Након завршетка рада, корисник се може одјавити са система кликом на означену иконицу са слике која се налази у горњем десном углу апликације.



Кликом на иконицу за одјаву, корисник ће бити аутоматски одјављен и преусмерен на страницу за пријаву.

Овим поступком обезбеђује се сигурност система и спречава неовлашћени приступ након завршетка рада.